

# ST60 Scheda di riferimento rapido

# WIND

## Introduzione

Questa scheda fornisce una guida rapida per il funzionamento e le funzioni di calibrazione dell'ST60 Wind. Tutti i tasti devono essere premuti momentaneamente se non diversamente specificato.

### Operation



**Velocità del vento**



**Velocità del vento scala Beaufort**



**Velocità massima del vento**



3s per azzerare

**Allarme velocità massima del vento vero**



**Allarme velocità minima del vento vero**



**Allarme angolo massimo del vento apparente**



**Allarme angolo minimo del vento apparente**



Premere per passare da Vero a Apparente e viceversa



**Componente utile della velocità**




**Rotta sulle mura opposte**



Nota:

1. Le schermate contrassegnate da \* non sono disponibili sull'ST60 Amplificatore di bolina.
2. Tutte le schermate tranne la Velocità del vento verranno sostituite da quest'ultima dopo 7 secondi

<h2>Illuminazione</h2> <p><b>Attivazione del modo di illuminazione</b>   Tenere premuto per 1 secondo</p> <p><b>Regolazione</b>   Premere ripetutamente per scorrere le impostazioni</p>		
<h2>Allarmi</h2> <p><b>Attivazione/Disattivazione</b>   Tenere premuto per 2 secondi</p> <p><b>Entrare e uscire dal modo di regolazione</b>   Premere ripetutamente per scorrere le impostazioni</p> <p><b>Regolazione</b>   ^Aumenta il valore v Diminuisce il valore</p>		
<h2>Calibrazione</h2>		
<h3>Calibrazione Utente</h3> <p>Linearizza e allinea il trasduttore vento                  Unità di misura del vento</p> <p><b>Modo calibrazione utente</b>                    2 secondi</p>	<h3>Calibrazione intermedia</h3> <p>Versione software                  Selezione Master/ripetitore (impostazione automatica)</p> <p><b>Modo calibrazione intermedia</b>                    4 secondi</p>	<h3>Calibrazione Dealer</h3> <p>Calibrazione Utente (ON/OFF)                  Risposta angolo (lenta/veloce)                  Risposta velocità (lenta/veloce)                  Risposta VMG (lenta/veloce)                  Regolazione velocità del vento                  Modo Boat show (ON/OFF)                  Impostazioni predefinite (ON/OFF)</p> <p><b>Modo calibrazione Dealer</b>   poi                   12 secondi</p>
<p><b>Uscire dal Modo calibrazione e salvare i cambiamenti</b>                    2 secondi</p>		